

はさみは刃物ですから取扱に注意してください。
最初に、安全で上手な使い方を、お子様に教えてあげてください。
また、下記の注意表記をよく読んでお子様にご説明ください。


つか かた
**使い方の
ポイント**

- ・はさみはぐらつかないようにしっかり持ちます。
- ・はさみと紙は垂直になるように切ります。
- ・いつも胸の前で切ります。
- ・紙を持った手は、はさみに近づけすぎないようにします。

△ 注意 この説明文をよく読み、はさみを廃棄するまで保管してください

●刃物ですから取扱いに注意してください。刃は鋭利ですから絶対に触らないでください。ケガの原因になります。刃先を人や自分に向けたり、振り回したりしないでください。刃が体に触れないように使ってください。まわりの人に注意してご使用ください。 ●紙やビニールなどやわらかい物を切ることを目的としたはさみです。無理に厚い物を切る、物を叩く、こじ開けるなど、はさみ本来の目的以外に使わないでください。ケガ・破損の原因になります。 ●金属、針金、プラスチック、ダンボール、厚い布やかたい物は切らないでください。刃欠け・刃こぼれ・故障の原因になります。欠けた刃が飛び散りケガの原因になります。 ●固い床に落としたり、強い衝撃を与えないでください。破損・故障の原因になります。 ●破損・故障・変形した場合は使用しないでください。 ●分解しないでください。 ●水などでぬれた場合は、乾いた布などでよく水分を拭き取ってください。サビの原因になります。 ●グリップやがたつき防止リングに油や薬品などが付着しないように注意してください。樹脂が劣化して破損・故障の原因になります。 ●使用後は落下する恐れのある場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ●大人が使い方を指導・監督してください。小さなお子様が使用する場合は、必ず保護者・監督者のもとで使用してください。 ●キャップをしても、ポケットなど肌身につけて持ち歩かないでください。 ●キャップ・本体を口に入れないでください。

お子様にとっての使いやすさを考えたはさみです。



**お子様の手のことを考えた
グリップサイズ&デザイン**

握ったときの手のカーブに合わせて、手を入れる部分を楕円形にしました。厚みのあるグリップは安定感があり、作業がしやすいです。しっかり握ることができるので、握力が弱いお子様でも力を入れやすいです。

キャップの使い方

図のようにキャップをはめてください。
キャップをはめるときは、刃を手で持たないでください。

