

PLUS 手提金庫

CB-040G CB-050G CB-060G CB-070G

取扱説明書

このたびは、プラス手提金庫をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



注意

この文章を無視して誤った取り扱いをしますと
傷害または物的損害が発生する可能性があります。

- 手提金庫は一時的な保管庫としてご使用ください。収納されたものが万一盗難にあっても、当社ではその責任を一切負えませんのであらかじめご了承ください。
- 施錠状態のとき、レバーを無理に押し下げないでください。レバーが破損し、開かなくなることがあります。
- 不用意に本体を持ち上げないでください。(取っ手をしっかり持たずに持ち上げると思わぬケガをすることがあります。)
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。


※合鍵は必ず金庫の外に出して、大切に保管してください。
(合鍵紛失の際は、お求めの販売店またはプラス製品お取り扱い店へご注文ください。)

※フタが開いている時に、鍵を差し込んで施錠状態にしてフタを閉めますと鍵がかかってしまいますので、金庫の中には絶対に鍵を入れしないでください。

ご使用方法

1. 施錠の方法

フタを閉めて付属の鍵を差し込んで左に回し、鍵を抜いてください。



解錠状態

施錠状態

2. 解錠の方法

付属の鍵を鍵穴に差し込んで右に回してください。レバーを押し下げるとフタが開きます。



施錠状態

解錠状態

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで

0120-00-0007

ホームページアドレス <https://bungu.plus.co.jp>