

PLUS ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 専用インクカートリッジ

⚠ 注意

交換作業を行う前に必ずお読みください。

本体の故障及びインクで手や衣服などを汚す原因となりますので、必ずこの取扱説明書に従って交換を行ってください。交換ボタンが無い使い切り式の「ローラーケシポン 箱用オープナー」(品番:IS-580CM)には、インクカートリッジはご使用できません。

各部名称

本体

品番:IS-590CM

インク カートリッジ (本製品)

品番:IS-590CMR

刃

※収納してください

PLUS

交換ボタン

※両面にあります

ツメ

インクカートリッジ
(印面・キャップ)

新しいインクカートリッジ
(印面・キャップ)


インクカートリッジの交換方法

《交換作業を行う前に…》


必ず、印面にキャップを付けたまま作業を行ってください。

※インクが手や衣服などに付着すると落ちにくいため十分にご注意ください。

1 本体両面の交換ボタンを同時に押しながらインクカートリッジを引っ張ります。



2 本体の穴の位置と、新しいカートリッジのツメの位置を合わせながら、 はめ込みます。パチッと音が鳴るまで本体にはめ込みますと、交換完了です。 ※キャップは付けたまま、交換してください。



※本体はインクカートリッジ5個分を目安に新しいものに交換してください。
本体が破損・故障・変形した場合や、刃のロックが弱くなった場合も、本体を新しいものに交換してください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで
0120-00-0007

PLUS Corporation

MADE IN VIETNAM

ホームページアドレス <https://bungu.plus.co.jp>

IS-590CMR

商品の材質 インクカートリッジ：POM、PP、PE

22J-00