



ナンバーリング「ナムパッド」取り外し・インク補充手順



****手順****


1: ノブを下まで下げます。

2: 止め金具を左に動かし、ノブをロックします。
(矢印方法)




3: ナムパッドケースのクリップをつまみながら
パッドケースを上方向へ抜きます。

****故障の原因となりますのでナムパッドケースを
必ず外してインクを塗布してください。**



4: インクをパッドに充分しみこませてください。
(垂れない程度までしっかりと)



5: ナムパッドケースを元通りにセットします。

6: ノブのロックを解除してください。