ホッチキス ST-050E ハンドルロックの方法



ST-050Eのハンドルをロックし元の箱に入るようロックの方法を説明いたします。

準備

針は必ず取り除き、フィーダーは取り付けて おいてください。



1:ハンドルを下で止まるまで押し下げて、その位置でロックピンを押し込みます。

(ホチキスで綴じるときの最下段まで下げる。)



2:ロックピンを押し込んだまま、ハンドルを少し 戻して下さい。

ハンドルを戻して押し込んだままピンが戻らなければ ロック完了です。



3: ハンドルがロックされて、元箱に収まる高さに なりました。

使う際はハンドルを下方向に押し込めばロックピン が外れ、使用可能になります。